

Akasztószek – Kokon

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Tartsa a gyermekeket biztonságos távolságban az apró alkatrészek kicsomagolásakor. A csomagolás különféle apróságokat tartalmaz lenyelhető részek (pl. csavarok és szerelvények).
- A szék rendeltetésszerű használata csak az összeszerelés befejezése után megengedett.
- Ha a széket más célra – például lépcsőként – használják, jelentős kockázat áll fenn sérülés.
- A szék stabilitása a szokásos - normál használat során garantált, a gyártó nem javasolja a ringatást.
- A stabilitás érdekében szükséges, hogy a függőleges tengely ne térjen el a kör alakú alaptól.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozás és csavar szilárdságát (attól függően, hogy használja), hogy elengedje őket.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Óvatosan távolítson el minden alkatrészt a csomagolásból, és helyezze őket védőfelületre (pl. szőnyegre vagy takaró) a felületi sérülések elkerülése érdekében.
2. Szerelje össze a széket az ábra szerint.
3. Végül ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva, és hogy a szék stabil-e, ügyetlennek tűnik-e.

